

HEATING INSTRUCTIONS: Never put foil or styrofoam in the microwave

*Please note: Since the type of products vary, and all microwaves and ovens vary in power, all cooking times are approximate and may need to be adjusted.

Once items are heated, they must be consumed within 2 hours.

***CAUTION: Once heated, Products will be hot. Consume with caution.**

Important! Please make us aware if you have allergies. Be sure to read ALL labels on factory packaged items before consuming.

Sausage patties or Sausage links:

Remove from foil or plastic wrapping. Place on napkin or microwave safe plate and heat in microwave on high for 45 seconds-1 minute. Product is ready to consume when an internal temperature of at least 165°F degrees is reached. **Oven:** Heat oven to 350°F. Place sausage on baking sheet and place in oven for 15 minutes or until internal temperature reaches 165°F or higher.

Biscuit or bacon: Remove from foil or plastic wrapping. Place on a napkin or microwave safe plate and heat in the microwave, on high for 45 seconds. Product is ready to consume when an internal temperature of at least 165°F degrees is reached. If frozen, wrap biscuit in a napkin and heat in the microwave on high for 1 minute 45 seconds. Allow to sit for 1 minute before consuming. **Oven:** Heat oven to 325°F. Place biscuit on baking sheet and cook for 10 minutes if thawed, 15 minutes if frozen.

Donuts: No heating required

Mini pancakes: Follow manufacturer instructions on back of package.

Waffles: Follow manufacturer instructions on back of package.

French Toast sticks: Remove from foil or plastic wrapping. Place on napkin or microwave safe plate and heat in microwave on high for 45 seconds-1 minute. Product is ready to consume when an internal temperature of at least 165°F degrees is reached. **Oven:** Heat oven to 350°F. Remove french toast sticks from wrapper/container. Place on baking sheet and cook for 12 minutes or until internal temperature reaches 165°F.

Chicken biscuit: Remove from foil or plastic wrapping. Place on a napkin or microwave safe plate. Heat biscuit and chicken separately. See instructions above for biscuit. Heat chicken in the microwave on high for 1 minute if thawed. If frozen, wrap chicken in napkin, Heat in microwave on high for 2 minutes. Allow to sit for 1 minute before consuming. **Oven:** Heat to 325°F. Place on baking sheet and cook for 15 minutes if frozen, 12 minutes if thawed or until internal temperature reaches 165°F..

Pancake wrapped sausage link: Oven: Heat oven to 350°F. Place unwrapped item onto a baking sheet and heat for 15 minutes or until internal temperature reaches 165°F.

INSTRUCCIONES DE CALENTAMIENTO: Nunca ponga papel de aluminio o espuma de poliestireno en el microondas.

* **Tenga en cuenta:** Dado que el tipo de productos varía y la potencia de todos los hornos y microondas varían, todos los tiempos de cocción son aproximados y es posible que deban ajustarse.

Una vez que los artículos se calientan, deben consumirse dentro de las 2 horas.

* **PRECAUCIÓN:** Una vez calentados, los Productos estarán calientes. Consumir con precaución.

¡Importante! Infórmenos si tiene alergias. Asegúrese de leer TODAS las etiquetas de los artículos empaquetados de fábrica antes de consumirlos.

Empanadas de salchicha o salchichas: Remueva del papel de aluminio o del envoltorio de plástico. Coloque en una servilleta o plato apto para microondas y caliente en el microondas a temperatura alta durante 45 segundos-1 minuto. El producto está listo para consumir cuando se alcanza una temperatura interna de al menos 165°F grados. Horno: Caliente el horno a 350°F. Coloque la salchicha en una bandeja para hornear y colóquela en el horno durante 15 minutos o hasta que la temperatura interna alcance 165°F o más.

Galleta: Remueva del papel de aluminio o del envoltorio de plástico. Coloque en una servilleta o plato apto para microondas y caliente en el microondas a temperatura alta durante 45 segundos. El producto está listo para consumir cuando se alcanza una temperatura interna de al menos 165 ° F grados. Si está congelado, envuelva la galleta en una servilleta y caliéntela en el microondas a temperatura alta durante 1 minuto y 45 segundos. Deje reposar durante 1 minuto antes de consumir. Horno: Caliente el horno a 325 °F. Coloque la galleta en una bandeja para hornear y cocine por 10 minutos si está descongelada, 15 minutos si está congelada.

Donas: no requiere calentamiento

Mini panqueques: Siga las instrucciones del fabricante en la parte posterior del paquete.

Waffles: Siga las instrucciones del fabricante en la parte posterior del paquete.

Palitos de tostadas francesas: Remueva del papel de aluminio o del envoltorio de plástico. Coloque en una servilleta o plato apto para microondas y caliente en el microondas a temperatura alta durante 45 segundos-1 minuto. El producto está listo para consumir cuando se alcanza una temperatura interna de al menos 165 ° F grados. Horno: Caliente el horno a 350°F. Retire los palitos de tostadas francesas de la envoltura / recipiente. Coloque en una bandeja para hornear y cocine por 12 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 165°F.

Filetes de pollo: Remueva del papel de aluminio o del envoltorio de plástico. Coloque en una servilleta o plato apto para microondas. Caliente la galleta y el pollo por separado.

Consulte las instrucciones anteriores para galletas. Caliente el pollo en el microondas a temperatura alta durante 1 minuto si está descongelado. Si está congelado, envuelva el pollo en una servilleta, caliente en el microondas a temperatura alta durante 2 minutos. Deje reposar durante 1 minuto antes de consumir. Horno: Caliente a 325°F. Coloque en una bandeja para

hornear y cocine por 15 minutos si está congelado, 12 minutos si está descongelado o hasta que la temperatura interna alcance los 165°F .

Salchichas envueltas hotcakes: Horno: Caliente el horno a 350°F. Coloque el artículo sin envolver en una bandeja para hornear y caliente durante 15 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 165 °F.

All milk, juice and frozen fruit: Refrigeration required. Consume by the “best by” date located on the product. **Toda la leche, jugo y frutas frescas:** Se requiere refrigeración. Consumir antes de la fecha “best by” que se encuentra en el producto.

All Cereals, pop tarts, cereal bars, etc. Shelf stable. No refrigeration required. Consume by the “best by” date located on the product. **Todos los cereales, pop-tarts y cereales bars:** No requiere refrigeración. Consumir antes de la fecha “best by” que se encuentra en el producto.

All hot lunch items must be consumed within 2 hours of receipt. Todos los artículos de almuerzo deben consumirse dentro de 2 horas de ser recibidos.

